D Bedienungsanleitung für Küchen-Einbauspülen

Bevorzugte Montagearbeiten:
- Montage der Spülbecken-Schablone auf Schrank.
- Ausschneiden der Arbeitsplatte.
- Montage der Spülbecken.
- Montage der Armaturen.
- Anschließen der Armaturen.
- Montage der Abflussgarnituren.
- Anschließen der Abflussgarnituren.
- Montage der Geruchsverschlüsse.
- Anschließen der Geruchsverschlüsse.
- Montage der Zubehörteile.

Werkzeuge:
- Schraubendreher
- Bohrmaschine
- Stichsäge
- Bohrer
- Schraubenschlüssel
- Silikonspritze
- Bleistift
- Maßband

Montage der Spülbecken-Schablone auf Schrank:
Schablone auf Schrank legen und Position anzeichnen.

Ausschneiden der Arbeitsplatte:
Schablone auf Arbeitsplatte legen und Position anzeichnen. Ausschneiden der Arbeitsplatte mit Stichsäge.

Montage der Spülbecken:
Spülbecken in Ausschnitt der Arbeitsplatte einsetzen. Spülbecken mit Silikon abdichten. Spülbecken mit Befestigungsmaterial befestigen.

Montage der Armaturen:
Armaturen gemäß Montageanleitung des Armaturenherstellers montieren.

Anschließen der Armaturen:
Armaturen gemäß Montageanleitung des Armaturenherstellers anschließen.

Montage der Abflussgarnituren:
Abflussgarnituren gemäß Montageanleitung des Herstellers montieren.

Anschließen der Abflussgarnituren:
Abflussgarnituren gemäß Montageanleitung des Herstellers anschließen.

Montage der Geruchsverschlüsse:
Geruchsverschlüsse gemäß Montageanleitung des Herstellers montieren.

Anschließen der Geruchsverschlüsse:
Geruchsverschlüsse gemäß Montageanleitung des Herstellers anschließen.

Montage der Zubehörteile:
Zubehörteile gemäß Montageanleitung des Herstellers montieren.

DK Monteringsvejledning til indbygget køkkenvask

Udfør de mindste nødvendige:
- Montering af vaskeskabet.
- Udskæring af arbejdsbordet.
- Montering af vaskeskabet.
- Montering af armaturerne.
- Tilslutning af armaturerne.
- Montering af afløbsgarnituren.
- Tilslutning af afløbsgarnituren.
- Montering af vandlåsene.
- Tilslutning af vandlåsene.
- Montering af tilbehørsdelene.

Værktøj:
- Skruetrækker
- Boremaskine
- Stiksav
- Bor
- Skruenøgle
- Silikonepistol
- Blyant
- Målebånd

Montering af vaskeskabet:
Placer vaskeskabet på den ønskede position og afmærk konturerne.

Udskæring af arbejdsbordet:
Placer vaskeskabet på den afmærkede position og afmærk udskæringen. Udskær arbejdsbordet med stiksav.

Montering af vaskeskabet:
Placer vaskeskabet i udskæringen i arbejdsbordet. Tætn vaskeskabet med silikone. Fastgør vaskeskabet med monteringsmaterialet.

Montering af armaturerne:
Monter armaturerne i henhold til armaturproducentens monteringsvejledning.

Tilslutning af armaturerne:
Tilslut armaturerne i henhold til armaturproducentens monteringsvejledning.

Montering af afløbsgarnituren:
Monter afløbsgarnituren i henhold til afløbsgarniturproducentens monteringsvejledning.

Tilslutning af afløbsgarnituren:
Tilslut afløbsgarnituren i henhold til afløbsgarniturproducentens monteringsvejledning.

Montering af vandlåsene:
Monter vandlåsene i henhold til vandlåsproducentens monteringsvejledning.

Tilslutning af vandlåsene:
Tilslut vandlåsene i henhold til vandlåsproducentens monteringsvejledning.

Montering af tilbehørsdelene:
Monter tilbehørsdelene i henhold til tilbehørsproducentens monteringsvejledning.

F Guide de montage pour éviers intégrés de cuisine

Outils nécessaires pour le montage:
- Perceuse
- Tournevis
- Scie sauteuse
- Pistolet à silicone
- Crayon
- Mètre

Montage du meuble sous évier:
Placer le meuble sous évier à l'emplacement souhaité et marquer le contour.

Découpe du plan de travail:
Placer le meuble sous évier à l'emplacement souhaité et marquer la découpe. Découper le plan de travail avec une scie sauteuse.

Montage du meuble sous évier:
Placer le meuble sous évier dans la découpe du plan de travail. Étanchéifier le meuble sous évier avec du silicone. Fixer le meuble sous évier avec le matériel de montage.

Montage des robinets:
Monter les robinets conformément à la notice de montage du fabricant des robinets.

Raccordement des robinets:
Raccorder les robinets conformément à la notice de montage du fabricant des robinets.

Montage des garnitures de vidage:
Monter les garnitures de vidage conformément à la notice de montage du fabricant des garnitures de vidage.

Raccordement des garnitures de vidage:
Raccorder les garnitures de vidage conformément à la notice de montage du fabricant des garnitures de vidage.

Montage des siphons:
Monter les siphons conformément à la notice de montage du fabricant des siphons.

Raccordement des siphons:
Raccorder les siphons conformément à la notice de montage du fabricant des siphons.

Montage des accessoires:
Monter les accessoires conformément à la notice de montage du fabricant des accessoires.

H Beágyazott mosogató Útmutató

Szükséges szerszámok a beépítés:
- fúrógép
- csavarhúzó
- dekopírfűrész
- szilikonpisztoly
- ceruza
- mérőszalag

Szekrény felszerelése:
Helyezze a szekrényt a kívánt helyzetbe és rajzolja körül.

Munkalap kivágása:
Helyezze a szekrényt a kívánt helyzetbe és rajzolja körül a kivágandó részt. Vágja ki a munkalapot dekopírfűrésszel.

Szekrény felszerelése:
Helyezze a szekrényt a munkalap kivágásába. Szigetelje a szekrényt szilikonnal. Rögzítse a szekrényt a rögzítőanyaggal.

Csaptelep felszerelése:
Szerelje a csaptelepet a csaptelep gyártójának szerelési útmutatója szerint.

Csaptelep csatlakoztatása:
Csatlakoztassa a csaptelepet a csaptelep gyártójának szerelési útmutatója szerint.

Lefolyó felszerelése:
Szerelje a lefolyót a lefolyó gyártójának szerelési útmutatója szerint.

Lefolyó csatlakoztatása:
Csatlakoztassa a lefolyót a lefolyó gyártójának szerelési útmutatója szerint.

Szifon felszerelése:
Szerelje a szifont a szifon gyártójának szerelési útmutatója szerint.

Szifon csatlakoztatása:
Csatlakoztassa a szifont a szifon gyártójának szerelési útmutatója szerint.

Tartozékok felszerelése:
Szerelje a tartozékokat a tartozékok gyártójának szerelési útmutatója szerint.

I Manuale di Installazione Del Lavelli Da Incasso

Attrezzi necessari per il montaggio:
- Trapano
- Cacciavite
- Seghetto alternativo
- Pistola per silicone
- Matita
- Metro a nastro

Montaggio del mobile sotto lavello:
Posizionare il mobile sotto lavello nella posizione desiderata e tracciare il contorno.

Ritaglio del piano di lavoro:
Posizionare il mobile sotto lavello nella posizione desiderata e tracciare il ritaglio. Ritagliare il piano di lavoro con il seghetto alternativo.

Montaggio del mobile sotto lavello:
Posizionare il mobile sotto lavello nel ritaglio del piano di lavoro. Sigillare il mobile sotto lavello con silicone. Fissare il mobile sotto lavello con il materiale di montaggio.

Montaggio dei rubinetti:
Montare i rubinetti in conformità alle istruzioni di montaggio del produttore dei rubinetti.

Collegamento dei rubinetti:
Collegare i rubinetti in conformità alle istruzioni di montaggio del produttore dei rubinetti.

Montaggio delle guarnizioni di scarico:
Montare le guarnizioni di scarico in conformità alle istruzioni di montaggio del produttore delle guarnizioni di scarico.

Collegamento delle guarnizioni di scarico:
Collegare le guarnizioni di scarico in conformità alle istruzioni di montaggio del produttore delle guarnizioni di scarico.

Montaggio dei sifoni:
Montare i sifoni in conformità alle istruzioni di montaggio del produttore dei sifoni.

Collegamento dei sifoni:
Collegare i sifoni in conformità alle istruzioni di montaggio del produttore dei sifoni.

Montaggio degli accessori:
Montare gli accessori in conformità alle istruzioni di montaggio del produttore degli accessori.

GB Mounting Guide for Embedded Kitchen Sink

Necessary tools for installation:
- Screwdriver
- Drill
- Jigsaw
- Silicone gun
- Pencil
- Tape measure

Mounting of the base unit:
Position the base unit in the desired location and mark the outline.

Cutting out the worktop:
Position the base unit in the desired location and mark the cut-out. Cut out the worktop with a jigsaw.

Mounting the base unit:
Place the base unit in the cut-out in the worktop. Seal the base unit with silicone. Secure the base unit with the mounting material.

Mounting the taps:
Mount the taps in accordance with the tap manufacturer's instructions.

Connecting the taps:
Connect the taps in accordance with the tap manufacturer's instructions.

Mounting the waste fittings:
Mount the waste fittings in accordance with the waste fitting manufacturer's instructions.

Connecting the waste fittings:
Connect the waste fittings in accordance with the waste fitting manufacturer's instructions.

Mounting the traps:
Mount the traps in accordance with the trap manufacturer's instructions.

Connecting the traps:
Connect the traps in accordance with the trap manufacturer's instructions.

Mounting the accessories:
Mount the accessories in accordance with the accessory manufacturer's instructions.

LV Lietuvēs virtuves izlietnes montāžas norādījumi

Nepieciešamie instrumenti montāžai:
- Skrūvgriezis
- Urbis
- Figūrzāģis
- Silikona pistole
- Zīmulis
- Lineāls

Virtuves mēbeles zem izlietnes montāža:
Novietojiet virtuves mēbeles zem izlietnes montāžai paredzētajā vietā un atzīmējiet kontūras.

Darba virsmas izgriešana:
Novietojiet virtuves mēbeles zem izlietnes montāžai paredzētajā vietā un atzīmējiet izgriezumu. Izgrieziet darba virsmu ar figūrzāģi.

Virtuves mēbeles zem izlietnes montāža:
Novietojiet virtuves mēbeles zem izlietnes montāžai paredzētajā vietā darba virsmas izgriezumā. Hermētiski noslēdziet virtuves mēbeles zem izlietnes montāžai paredzētajā vietā ar silikonu. Nostipriniet virtuves mēbeles zem izlietnes montāžai paredzētajā vietā ar montāžas materiālu.

Krānu montāža:
Montējiet krānus saskaņā ar krānu ražotāja montāžas instrukciju.

Krānu pievienošana:
Pievienojiet krānus saskaņā ar krānu ražotāja montāžas instrukciju.

Notekas montāža:
Montējiet notekas saskaņā ar notekas ražotāja montāžas instrukciju.

Notekas pievienošana:
Pievienojiet notekas saskaņā ar notekas ražotāja montāžas instrukciju.

Sifona montāža:
Montējiet sifonu saskaņā ar sifona ražotāja montāžas instrukciju.

Sifona pievienošana:
Pievienojiet sifonu saskaņā ar sifona ražotāja montāžas instrukciju.

Piederumu montāža:
Montējiet piederumus saskaņā ar piederumu ražotāja montāžas instrukciju.

NL Montagehandleiding voor keuken inbouwspoelbakken

Benodigde gereedschappen bij de montage:
- Schroevendraaier
- Boormachine
- Decoupeerzaag
- Siliconenspuit
- Potlood
- Rolmaat

Montage onderkast onder spoelbak:
Onderkast onder spoelbak op gewenste plaats zetten en omtrek aftekenen.

Uitsnijden werkblad:
Onderkast onder spoelbak op gewenste plaats zetten en uitsnijding aftekenen. Uitsnijden werkblad met decoupeerzaag.

Montage onderkast onder spoelbak:
Onderkast in uitsnijding werkblad plaatsen. Onderkast met siliconenkit afdichten. Onderkast met bevestigingsmateriaal bevestigen.

Montage kranen:
Kranen monteren volgens montagevoorschrift kranenfabrikant.

Aansluiten kranen:
Kranen aansluiten volgens montagevoorschrift kranenfabrikant.

Montage afvoergarnituren:
Afvoergarnituren monteren volgens montagevoorschrift afvoergarnituurfabrikant.

Aansluiten afvoergarnituren:
Afvoergarnituren aansluiten volgens montagevoorschrift afvoergarnituurfabrikant.

Montage sifons:
Sifons monteren volgens montagevoorschrift sifonfabrikant.

Aansluiten sifons:
Sifons aansluiten volgens montagevoorschrift sifonfabrikant.

Montage accessoires:
Accessoires monteren volgens montagevoorschrift accessoirefabrikant.

PL Instrukcja Montażu Zlewozmywaków wbudowanych

Narzędzia do montażu:
- wkrętarka
- wiertarka
- wyrzynarka
- pistolet do silikonu
- ołówek
- miarka

Montaż szafki pod zlewozmywak:
Ustawić szafkę pod zlewozmywak w wybranym miejscu i zaznaczyć kontur.

Wycięcie blatu:
Ustawić szafkę pod zlewozmywak w wybranym miejscu i zaznaczyć wycięcie. Wyciąć wycięcie w blacie wyrzynarką.

Montaż szafki pod zlewozmywak:
Ustawić szafkę pod zlewozmywak w wycięciu w blacie. Uszczelnić szafkę pod zlewozmywak silikonem. Przymocować szafkę pod zlewozmywak.

Montaż baterii:
Zamontować baterie zgodnie z instrukcją montażu producenta baterii.

Podłączenie baterii:
Podłączyć baterie zgodnie z instrukcją montażu producenta baterii.

Montaż syfonów:
Zamontować syfony zgodnie z instrukcją montażu producenta syfonów.

Podłączenie syfonów:
Podłączyć syfony zgodnie z instrukcją montażu producenta syfonów.

Montaż akcesoriów:
Zamontować akcesoria zgodnie z instrukcją montażu producenta akcesoriów.

RO Ghid De Montaj Pentru Chiuvete Incorporate

MATERIALE NECESARE:
- dispuri de montaj (în funcţie de dimensiunile chiuvetei, 6 sau 12 bucăţi, incluse)
- bandă etanş din poliuretan (inclusă)
- unelte pentru tăierea bancului
- şurubelniţă manuală
- mânuşi
- mască pentru protecţia ochilor şi a urechilor
- creion şi metru

ETAPA 1: În cazul în care chiuveta nu are un şablon de tăiere, dispuneţi-o cu capul în jos şi fixaţi chiuveta pentru a insemna limitele de montaj. Utilizaţi creionul pentru a trasa marginile chiuvetei. Trasaţi o a doua margine la 10mm distanţă spre interior faţă de prima margine.
Pentru cu bancul să fie solid, vă rugăm să reglaţi în mod egal distanţele din jurul chiuvetei. Asiguraţi-vă că toate dispurile sunt montate în cazul în care grosimea bancului este de 25mm sau mai mică, adăugaţi materiale de îngroşare).
Alternativă la ETAPA 1: Dacă deţineţi un şablon, îl puteţi utiliza pentru a trasa linia de tăiere pe banc.
ETAPA 2: Faceţi găuri de 10mm pe a doua linia trasă în interior şi tăiaţi cu aparatul de decupaj pe linia trasată.
ETAPA 3: Lipiţi banda izolatoare flexibilă începând dinte-un anumit punct, dea lungul întregii părţi inferioare a chiuvetei. Intre marginea exterioară a chiuvetei şi clipsuri.
ETAPA 4: Montaţi clipsurile de montaj în găurile special destinate pentru ele.
ETAPA 5: Aceste clipsuri pot fi utilizate pentru bancuri cu grosimi cuprinse între 30÷40mm. În cazul în care bancul este mai subţire, introduceţi bucăţi de lemn între banc şi clipsuri, pentru a fixare buna.
ETAPA 6: Montaţi clipsurile în găurile special destinate cu ajutorul şurubelniţei manuale astfel încât capetele şuruburilor să rămână în partea de sus. După ce au fost montate în siguranţă toate clipsurile, strângeţi fiecare clips la maxim şi repetaţi procedura. Nu utilizaţi şurubelniţă electrică.

RUS Руководство по установке встроенных моек

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:
- шуруповерт
- ножовка
- электролобзик
- силиконовый шприц
- карандаш
- рулетка

ПОДГОТОВКА ТУМБЫ ПОД МОЙКУ:
Установите тумбу в желаемое место и обведите ее контур.

ВЫРЕЗАНИЕ ОТВЕРСТИЯ ПОД МОЙКУ:
Установите тумбу в желаемое место и обведите контур выреза. Вырежите отверстие электролобзиком.

УСТАНОВКА ТУМБЫ ПОД МОЙКУ:
Установите тумбу в вырез столешницы. Загерметизируйте тумбу силиконом. Закрепите тумбу крепежом.

МОНТАЖ СМЕСИТЕЛЯ:
Установите смеситель согласно инструкции производителя.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СМЕСИТЕЛЯ:
Подключите смеситель согласно инструкции производителя.

МОНТАЖ СЛИВНОЙ АРМАТУРЫ:
Установите сливную арматуру согласно инструкции производителя.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЛИВНОЙ АРМАТУРЫ:
Подключите сливную арматуру согласно инструкции производителя.

МОНТАЖ СИФОНА:
Установите сифон согласно инструкции производителя.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИФОНА:
Подключите сифон согласно инструкции производителя.

МОНТАЖ АКСЕССУАРОВ:
Установите аксессуары согласно инструкции производителя.

S Monteringsguide för inbyggda diskbänkar

Nödvändiga verktyg och material:
- skruvdragare
- borrmaskin
- sticksåg
- silikonspruta
- penna
- måttband

Montering av underskåp:
Placera underskåpet på önskad plats och markera.

Urtagning av bänkskiva:
Placera underskåpet på önskad plats och markera urtagningen. Skär ut bänkskivan med sticksåg.

Montering av underskåp:
Placera underskåpet i urtagningen i bänkskivan. Tätningsmedel ska användas för att täta mellan underskåp och bänkskiva. Underskåpet ska monteras med monteringsmaterial.

Montering av kranar:
Montera kranarna enligt kranleverantörens monteringsanvisning.

Anslutning av kranar:
Anslut kranarna enligt kranleverantörens monteringsanvisning.

Montering av avloppsgarnityr:
Montera avloppsgarnityren enligt avloppsgarnityrleverantörens monteringsanvisning.

Anslutning av avloppsgarnityr:
Anslut avloppsgarnityren enligt avloppsgarnityrleverantörens monteringsanvisning.

Montering av vattenlås:
Montera vattenlåsen enligt vattenlåsleverantörens monteringsanvisning.

Anslutning av vattenlås:
Anslut vattenlåsen enligt vattenlåsleverantörens monteringsanvisning.

Montering av tillbehör:
Montera tillbehören enligt tillbehörsleverantörens monteringsanvisning.

SK Návod Na Montážnu Do Zapustené Drezy

Odporúčané montážne práce:
- Montáž vaňovej skrinky pod drez.
- Vyrezanie otvoru do pracovnej dosky.
- Montáž drezu.
- Montáž batérie.
- Pripojenie batérie.
- Montáž odpadového ventilu.
- Pripojenie odpadového ventilu.
- Montáž sifónu.
- Pripojenie sifónu.
- Montáž príslušenstva.

Potrebné náradie:
- Skrutkovač
- Vŕtačka
- Kmeňová píla
- Silikónová pištoľ
- Ceruzka
- Meter

Montáž vaňovej skrinky pod drez:
Vaňovú skrinku pod drez umiestnite na požadované miesto a označte jej obrysy.

Vyrezanie otvoru do pracovnej dosky:
Vaňovú skrinku pod drez umiestnite na požadované miesto a označte obrysy otvoru. Otvor vyrežte kmeňovou pílou.

Montáž vaňovej skrinky pod drez:
Vaňovú skrinku pod drez umiestnite do otvoru v pracovnej doske. Vaňovú skrinku pod drez utesnite silikónom. Vaňovú skrinku pod drez upevnite montážnym materiálom.

Montáž batérie:
Batériu namontujte podľa návodu na montáž batérie od výrobcu batérie.

Pripojenie batérie:
Batériu pripojte podľa návodu na montáž batérie od výrobcu batérie.

Montáž odpadového ventilu:
Odpadový ventil namontujte podľa návodu na montáž odpadového ventilu od výrobcu odpadového ventilu.

Pripojenie odpadového ventilu:
Odpadový ventil pripojte podľa návodu na montáž odpadového ventilu od výrobcu odpadového ventilu.

Montáž sifónu:
Sifón namontujte podľa návodu na montáž sifónu od výrobcu sifónu.

Pripojenie sifónu:
Sifón pripojte podľa návodu na montáž sifónu od výrobcu sifónu.

Montáž príslušenstva:
Príslušenstvo namontujte podľa návodu na montáž príslušenstva od výrobcu príslušenstva.

SLO Navodila Za Montažno Vmontirani Kotli

Potrebna orodja:
- izvijač
- vrtalnik
- vbodna žaga
- silikonska pištola
- svinčnik
- merilni trak

Montaža spodnje omarice pod umivalnik:
Spodnjo omarico pod umivalnik postavite na želeno mesto in označite njene obrise.

Izrez delovne površine:
Spodnjo omarico pod umivalnik postavite na želeno mesto in označite izrez. Izrežite izrez v delovni površini z vbodno žago.

Montaža spodnje omarice pod umivalnik:
Spodnjo omarico pod umivalnik postavite v izrez delovne površine. Spodnjo omarico pod umivalnik tesnite s silikonom. Spodnjo omarico pod umivalnik pritrdite s pritrdilnim materialom.

Montaža pip:
Pipe montirajte v skladu z navodili proizvajalca pip.

Priključitev pip:
Pipe priključite v skladu z navodili proizvajalca pip.

Montaža odtočnih garnitur:
Odtočne garniture montirajte v skladu z navodili proizvajalca odtočnih garnitur.

Priključitev odtočnih garnitur:
Odtočne garniture priključite v skladu z navodili proizvajalca odtočnih garnitur.

Montaža sifonov:
Sifone montirajte v skladu z navodili proizvajalca sifonov.

Priključitev sifonov:
Sifone priključite v skladu z navodili proizvajalca sifonov.

Montaža dodatne opreme:
Dodatno opremo montirajte v skladu z navodili proizvajalca dodatne opreme.

SRB Uputstvo Za Montažu Ugradivajućih Sudopera

POTREBNI MATERIJALI:
- montažni šarćci (6 ili 12 komada prema veličini sudopere su deo sadržaja)
- poliuretanska zaptivna traka (deo sadržaja)
- alati za sečenje za radni sto
- ručni šrafciger
- rukavice
- maska za oči i uši
- olovka i metar

FAZA 1: Ako ne postoji šablon za rezanje sudopere, okrenite naopako sudoperu kako bi obeležili granice sudopere za montažu na radnom stolu. Koristeći olovku nacrtajte liniju oko sudopere. Nacrtajte drugu liniju 10mm unutra od prve linije.
Molimo da ostavite jednak deo oko sudopere kako bi radni sto bio čvrst. Prilikom umetanja, uverite se da ste postavili sve tačke. (Ako je debljina radnog stola 25mm ili manje, dodajte zadebljanje)
Alternativna 1 FAZA: Ako postoji šablon, možete da ga koristite da nacrtate liniju sečenja na radnom stolu.
FAZA 2:
Na drugoj liniji koju ste nacrtali izmutu 10 mm od prve linije, probušite rupu uz pomoć bušilice i prosecite ubodnom testerom prateći nacrtanu liniju.
FAZA 3: Fleksibilnu traku zaptivača postavite na donju površinu sudopere sa svih strana, počevši od bilo koje tačke bez preskakanja između spoljašnjeg okvira sudopere i isečka.
FAZA 4: Isečke za montiranje sudopere umetnite u rupe koje se nalaze na sudoperi.
FAZA 5: Ove montažne isečci su pogodni za radne stolove debljine 30÷40mm. Ako je Vaš radni sto tanji od navedenog, potrebno je da postavite drvene klinove između radnog stola i isečaka kako bi pričvrstili.
FAZA 6: Umetnite isečke u rupe i pričvrstite ih pomoću odvijača, u obliku da kukasti dijelovi i glave vijaka ostanu izmađ. Nakon što ste sve isečke postavili čvrsto, pritegnite svaki do maksimuma. Koristite akumulatorski odvijač.

TR Ankastre Evyleler İçin Montaj Kılavuzu

Gerekli montaj malzemeleri:
- Matkap
- Dekupaj testere
- Silikon tabancası
- Kalem
- Metre

Dolabın montajı:
Dolabı istenilen konuma yerleştirin ve kontürünü işaretleyin.

Tezgahın kesilmesi:
Dolabı istenilen konuma yerleştirin ve kesim kontürünü işaretleyin. Tezgahı dekupaj testere ile kesin.

Dolabın montajı:
Dolabı tezgahtaki kesim yerine yerleştirin. Dolabı silikon ile sızdırmaz hale getirin. Dolabı montaj malzemesi ile sabitleyin.

Bataryanın montajı:
Bataryayı bataryanın üreticisinin montaj talimatına göre monte edin.

Bataryanın bağlanması:
Bataryayı bataryanın üreticisinin montaj talimatına göre bağlayın.

Atık su bağlantı parçalarının montajı:
Atık su bağlantı parçalarını atık su bağlantı parçalarının üreticisinin montaj talimatına göre monte edin.

Atık su bağlantı parçalarının bağlanması:
Atık su bağlantı parçalarını atık su bağlantı parçalarının üreticisinin montaj talimatına göre bağlayın.

Sifonun montajı:
Sifonu sifonun üreticisinin montaj talimatına göre monte edin.

Sifonun bağlanması:
Sifonu sifonun üreticisinin montaj talimatına göre bağlayın.

Aksesuarların montajı:
Aksesuarları aksesuarların üreticisinin montaj talimatına göre monte edin.

UKR Монтажні вказівки для вбудованих кухонних мийок

НЕОБХІДНІ ІНСТРУМЕНТИ ТА МАТЕРІАЛИ:
- шуруповерт
- ножівка
- електролобзик
- силіконовий шприц
- олівець
- рулетка

ПІДГОТОВКА ТУМБИ ПІД МИЙКУ:
Установіть тумбу в бажане місце та обведіть її контур.

ВИРІЗАННЯ ОТВОРУ ПІД МИЙКУ:
Установіть тумбу в бажане місце та обведіть контур вирізу. Вирізайте отвір електролобзиком.

УСТАНОВКА ТУМБИ ПІД МИЙКУ:
Установіть тумбу у вирізі стільниці. Загерметизуйте тумбу силіконом. Закріпіть тумбу кріпленням.

МОНТАЖ СМІСНИКА:
Установіть змішувач згідно з інструкцією виробника.

ПІДКЛЮЧЕННЯ СМІСНИКА:
Підключіть змішувач згідно з інструкцією виробника.

МОНТАЖ СЛИВНОЇ АРМАТУРИ:
Установіть зливну арматуру згідно з інструкцією виробника.

ПІДКЛЮЧЕННЯ СЛИВНОЇ АРМАТУРИ:
Підключіть зливну арматуру згідно з інструкцією виробника.

МОНТАЖ СИФОНА:
Установіть сифон згідно з інструкцією виробника.

ПІДКЛЮЧЕННЯ СИФОНА:
Підключіть сифон згідно з інструкцією виробника.

МОНТАЖ АКСЕСУАРІВ:
Установіть аксесуари згідно з інструкцією виробника.

BG Ръководство за монтаж на вградени мивки

Необходими инструменти за монтаж:
- Отвертка
- Бормашина
- Зеге
- Силиконов пистолет
- Молив
- Ролетка

Монтаж на долния шкаф под мивката:
Поставете долния шкаф под мивката на желаното място и очертайте контура.

Изрязване на работния плот:
Поставете долния шкаф под мивката на желаното място и очертайте изрязването. Изрежете работния плот с електрическа зеге.

Монтаж на долния шкаф под мивката:
Поставете долния шкаф под мивката в изрязването на работния плот. Уплътнете долния шкаф под мивката със силикон. Закрепете долния шкаф под мивката с монтажния материал.

Монтаж на смесителя:
Монтирайте смесителя съгласно монтажната инструкция на производителя на смесителя.

Свързване на смесителя:
Свържете смесителя съгласно монтажната инструкция на производителя на смесителя.

Монтаж на сифона:
Монтирайте сифона съгласно монтажната инструкция на производителя на сифона.

Свързване на сифона:
Свържете сифона съгласно монтажната инструкция на производителя на сифона.

Монтаж на сифоните:
Монтирайте сифоните съгласно монтажната инструкция на производителя на сифоните.

Свързване на сифоните:
Свържете сифоните съгласно монтажната инструкция на производителя на сифоните.

Монтаж на аксесоарите:
Монтирайте аксесоарите съгласно монтажната инструкция на производителя на аксесоарите.

RO Manual de Instalare Pentru Chiuvete Încorporate

Scule necesare pentru montaj:
- Şurubelniţă
- Maşină de găurit
- Maşină de tăiat cu pânză
- Pistol pentru silicon
- Creion
- Ruletă

Montarea dulapului de sub chiuvetă:
Poziţionaţi dulapul de sub chiuvetă în poziţia dorită şi trasaţi conturul.

Tăierea blatului:
Poziţionaţi dulapul de sub chiuvetă în poziţia dorită şi trasaţi conturul tăierii. Tăiaţi blatul cu maşina de tăiat cu pânză.

Montarea dulapului de sub chiuvetă:
Poziţionaţi dulapul de sub chiuvetă în tăietura din blat. Etanşaţi dulapul de sub chiuvetă cu silicon. Fixaţi dulapul de sub chiuvetă cu materialul de montaj.

Montarea bateriilor:
Montaţi bateriile în conformitate cu instrucţiunile de montaj ale producătorului bateriilor.

Racordarea bateriilor:
Racordaţi bateriile în conformitate cu instrucţiunile de montaj ale producătorului bateriilor.

Montarea garniturilor de golire:
Montaţi garniturile de golire în conformitate cu instrucţiunile de montaj ale producătorului garniturilor de golire.

Racordarea garniturilor de golire:
Racordaţi garniturile de golire în conformitate cu instrucţiunile de montaj ale producătorului garniturilor de golire.

Montarea sifoanelor:
Montaţi sifoanele în conformitate cu instrucţiunile de montaj ale producătorului sifoanelor.

Racordarea sifoanelor:
Racordaţi sifoanele în conformitate cu instrucţiunile de montaj ale producătorului sifoanelor.

Montarea accesoriilor:
Montaţi accesoriile în conformitate cu instrucţiunile de montaj ale producătorului accesoriilor.

E Guía de instalación para fregadero empotrado.

Herramientas y material necesario:
- clips de montaje (6 a 12 piezas de acuerdo con el tamaño del fregadero, parte del contenido)
- Banda de sellado de poliuretano (parte del contenido)
- herramientas de corte para la encimera
- destornillador
- guantes
- gafas de seguridad y protectores auditivos
- lápiz/metro

A: Si no cuenta con una plantilla, coloque la parte inferior del fregadera sobre la encimera y utilice un lápiz para dibujar una línea alrededor del fregadero a fin de marcar los límites de montaje. Dibuje una segunda línea 10mm por adentro de la primera. Deje suficiente material en todos los lados para obtener estabilidad en su encimera. Durante la colocación, verifique que el fregadero y las conexiones quepan entre los armarios. Por debajo (min. 25mm de las paredes laterales de los armarios).
Alternativa al paso B: Si dispone de una plantilla, utilícela para dibujar una línea de corte para el orificio en la encimera.
PASO 2: Corte el orificio en la encimera de acuerdo con la segunda línea o con la línea de la plantilla. Por lo general el modo más fácil es crear uno o varios puntos de inicio dentro de la línea con una perforadora de 10mm y luego utilizar una sierra para cortar a lo largo de la línea.
PASO 3: Comenzando desde un punto cualquiera, adhiera con cuidado la banda de aislación flexible alrededor de la base del fregadero sin crear arrugas.
PASO 4: Inserte los clips para montar el fregadero en los orificios con las solapas hacia el lado de afuera del fregadero.
PASO 5: Los clips de montaje son adecuados para una encimera de 30 a 40mm de espesor. Si su encimera es más delgada, inserte barras de madera para completar el espacio entre la encimera y los clips.
PASO 6: Atornille los clips a los sujeta-clips con un destornillador para sujetar provisoriamente el fregadero a la encimera.
Cuando todos los clips estén firmes, ajuste cada uno de ellos para asegurarse de que el fregadero está firme en su lugar en la encimera.
No utilice un destornillador eléctrico a baterías.

HR Vodič Za Montažu Ugradbenih Sudopera

POTREBNI MATERIJALI:
- montažne klipi sponice (6 ili 12 komada prema veličini sudopere su dio sadržaja)
- poliuretanska zaptivna traka (dio sadržaja)
- rezni alati za radni sto
- ručni odvijač
- rukavice
- maska za oči i uši
- olovka i metar

FAZA 1: Ako ne postoji predložak za rezanje sudopere, okrenite naopako sudoperu kako bi obilježili granice sudopere za montažu na radnom stolu. Olovkom povucite crtu oko sudopere. Ucrtajte drugu liniju 10 mm unutra od prve linije.
Molimo da ostavite jednak dio oko sudopere kako bi radni sto bio robustan. Prilikom umetanja, budite sigurni da ste postavili sve klip sponice. (Ako je debljina radnog stola 25 mm ili manje, dodajte zadebljanje)
Alternativna 1 FAZA: Ako postoji predložak, možete ga koristiti za crtanje rezne linije na radnom stolu.
FAZA 2: Na drugoj liniji koju ste ucrtali 10 mm unutra od prve linije, otvorite rupu uz pomoć bušilice i prosijecite ubodnom testerom prateći pritom nacrtanu liniju.
FAZA 3: Fleksibilnu izolacionu traku zalijepite na donju površinu sudopere sa svih strana, počevši od bilo koje točke bez preskakanja između vanjskog okvira sudopere i klip sponica.
FAZA 4: Klip sponice za montiranje sudopere umetnite u rupe koje se nalaze na sudoperi.
FAZA 5: Ove montažne klip sponice su pogodne za radne stolove debljine 30÷40mm. Ako je Vaš radni sto tanji od navedenog, potrebno je da postavite drvene klinove između radnog stola i klip sponica kako bi pričvrstili.
FAZA 6: Umetnite klip sponice u rupe za klip sponice uz pomoć ručnog odvijača, u obliku da kukasti dijelovi i glave vijaka ostanu izmađ. Nakon što sve klip sponice budu čvrsto postavljene, ponovite postupak potpunim privlačenjem svih klip sponica. Nemojte koristiti akumulatorski odvijač.