USSA 50 B Varianto

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction

Flex-Well Vertriebs GmbH
Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de









Die Einstellung der Auszug-Blende bitte durch drehen an den einzelnen Rehlingstangen vornehmen.
(heranhohlen oder wegdrücken)

SPU 50 Varianto Blocktype

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction

Flex-Well Vertriebs GmbH
Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de











H 80 / H 100 / HG 100 / HGH 100
Varianto

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction

Flex-Well Vertriebs GmbH
Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de